

Kurz-Anleitung ATLAS 1800

Starten

- Schalter auf D (Vorwärts-Gang) / R (Rückwärts-Gang).
- Zündschlüssel nach rechts drehen.
- Fahrstufe auf 1 stellen (max. 6km/h).
- P-Knopf drücken.
- Gasgriff langsam aufdrehen.
- Wenn gewünscht Fahrstufe 2 o. 3 wählen.

Bremsen:

- Vordere Bremse rechts / Hintere Bremse links
Die Hintere Bremse lässt sich arretieren/feststellen.
Dazu den linken Bremshebel ziehen und mit der freien Hand den Fest-Stell-Hebel unter der Bremse nach oben rein drücken.

Blinker

- Links blinken: Schalter nach links schieben.
- Rechts blinken: Schalter nach recht schieben.
- Blinker ausschalten: Schalter in die Mitte schieben.



- Das Abblendlicht ist dauerhaft an. Das Fernlicht kann eingeschaltet werden.
- Zum Hupen den Knopf mit dem Horn drücken.



Sitz / Akku

Mit dem Zündschlüssel kann der Sitz hochgeklappt werden. Dann kann der Akku heraus genommen werden.

Aufladen / Ladegerät

- Der Akku kann im Fahrzeug geladen werden, aber auch entnommen und im Haus geladen werden.



Hinweise

- Beim Blinken wird ein Piep-Ton erzeugt.
- Im Rückwärtsgang wird ein Warn-Ton erzeugt.
- Wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Fahrersitz verlassen wird, wird Warn-Ton erzeugt.